



Eoliennes ATMB CE



Notice d'installation et d'utilisation Eoliennes ATMB 500 et 1000

Nous vous conseillons de lire entièrement cette notice avant d'installer votre éolienne et de conserver celle-ci avec les documents du bord

1- Desserrer la vis six pans de blocage sur le support aluminium au moyen de la clé fournie. Sortir la patte de fixation male.

2- Fixer la patte male sur un support rigide. Le support doit être solide car il devra supporter des efforts importants dans le cas de mauvaises conditions météo.

3- Faire passer le câble de charge jusqu'aux parcs batteries. Nous déconseillons les connexions aux tableaux, coupes batteries etc...

4-La tension de sortie des éoliennes ATMB est continue et autorégulée pour 6-,12 ou 24 Volts sans nécessité de réglage

5- Le fil Marron est le Positif " + " à raccorder à la borne "+" de la batterie ou du parc batterie. Il faut intercaler un fusible de protection de 1A pour l'ATMB 500 et 3A pour l'ATMB 1000.

6- Le Fil bleu est à raccorder à la borne négative " - " masse de la batterie ou du parc de batteries.

NOTE IMPORTANTE

Pour éviter tous risque d'endommager l'alternateur de l'éolienne il est impératif de monter des fusible en ligne sur le positif. Un fusible de 1 A pour l'éolienne ATMB 500 et un fusible de 3 A pour l'éolienne ATMB 1000. Cette protection est importante pour prévenir des courts circuits ou d'une inversion de polarité accidentelle. Si la protection n'a pas été montée aucun recours en garantie ne sera possible.

Garantie

Les Eoliennes ATMB sont garanties deux ans à compter de la date d'achat La facture faisant foi.

- La garantie ne pourra être réclamée ou applicable si l'éolienne a été démontée par une entreprise non agréée par ATMB Marine ou par nos services.
- Si l'éolienne a été montée ou utilisée de façon incorrecte.
- Si l'éolienne a été utilisée pour des application pour laquelle elle n'est pas destinée.

Pour tous Renseignements contacter :

ATMB Marine 8 bis rue de la source – 92000 NANTERRE - FRANCE

☎ : 33 1 41 18 75 18 – 📠 : 33 1 41 18 75 73

email : atmbmarine@atmbmarine.com Web : www.atmbmarine.com